

BZ13



Bezdrátový domovní zvonek



Bezdrôtový domový zvonček



Bezprzewodowy dzwonek do drzwi





Funk-Türklingel



Wireless doorbell



Sonnette sans fil



WIRELESS DOORBELL

BZ13



433,92 MHz



3 GONG



20m



100m

Baterie 12 V



Součást balení



LED INDIKACE





ASK

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto ELEKTROBOCK CZ s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení BZ13 je v souladu se směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz



Výrobce:
ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kufim 664 34
Tel./fax: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
www.elbock.cz

Made in Czech republic



+ 12V -



1. Plochým předmětem odstraňte zadní kryt přijímače.
2. Vložte 2 baterie typu 1,5 V typu AA a dbejte na polaritu.
3. Pripěvněte přijímač na stojánek nebo na zeď (3A).
4. Plochým předmětem odstraňte zadní kryt vysílače.
5. Odstraňte izolační pásek u baterie vysílače.
6. Pripěvněte zadní kryt vysílače zpět.
7. Otestujte funkčnost přístroje.



1. Tępy m narzędziem podważyć tylną pokrywę obudowy odbiornika, otwierając go.
2. Włożyć 2 baterie 1,5 V AA, przestrzegając polaryzacji.
3. Przymocować odbiornik do stojaka lub na ścianę (3A).
4. Tępy przedmiotem podważyć tylną pokrywę obudowy nadajnika.
5. Usunąć taśmę izolacyjną z baterii nadajnika.
6. Z powrotem założyć tylną pokrywę nadajnika.
7. Przetestować funkcjonalność urządzenia.



1. Take the flat object and remove the back cover of the receiver.
2. Insert 2 the batteries 1.5 V type AA and follow the polarity.
3. Attach the back cover of the receiver and fix it on the stand or on the wall (3A).
4. Take the flat object and remove the back cover of the transmitter.
5. Remove the insulating strip next to the transmitter battery (battery included).
6. Attach the back cover of the transmitter back.
7. Test the functionality of the device.



1. Plochým predmetom odstráňte zadný kryt prijímača.
2. Vložte 2 batérie typu 1,5 V typu AA a dbajte na správnu polaritu.
3. Pripievňte prijímač na stojanček alebo na stenu (3A).
4. Plochým predmetom odstráňte zadný kryt vysielača.
5. Odstráňte izolačný pásik pri batérii vysielača.
6. Pripievňte zadný kryt vysielača späť.
7. Otestujte funkčnosť prístroja.



1. Öffnen Sie das Gehäuse des Empfängers.
2. 2 x 1,5 V AA Batterien einlegen und achten Sie auf die Polarität.
3. Befestigen Sie der Empfänger am Ständer oder an der Wand (3A).
4. Öffnen Sie das Gehäuse des Senders.
5. Entfernen Sie bei dem Sender das Schutzpapier der Batterien.
6. Der vordere Deckel wird wieder auf den hinteren Deckel aufgeklappt.
7. Überprüfen Sie die Funktionalität.



1. Prenez un objet plat a retirez le couvercle du dos du récepteur.
2. Insérez 2 les piles le type AA 1,5 V. Respectez la polarité.
3. Remettez le couvercle du dos du récepteur retour et attachez le récepteur sur un stand ou un mur (3A).
4. Prenez un objet plat a retirez le couvercle du dos de l'appareil.
5. Retirez le ruban isolant de la pile de l'émetteur.
6. Remettez le couvercle du dos de l'émetteur retour.
7. Testez les fonctionnalités de l'appareil.