

Digitálna spínacia zásuvka ZSD-16

Digitálna spínacia zásuvka slúži na časové spínanie domácich spotrebičov. Ak potrebujete zapnúť alebo vypnúť spotrebič v určitom časovom intervale, stačí naprogramovať digitálnu spínaciu zásuvku podľa nižšie uvedených pokynov a pripojiť do nej príslušný spotrebič.

Upozornenie

Ak je nefunkčný displej, ZSD-16 zapojte do sieťovej zásuvky 230 VAC a nechajte nabíjať. Displej sa rozsvieti asi o 2 hodiny a spínacia zásuvka je pripravená na použitie. **Ak sa ani potom nerozsvieti displej, stlačte tlačidlo MASTER CLEAR.** S cieľom plného nabitia nechajte zásuvku nabíjať asi 12 hodín.

Úvod

1. ZSD-16 má celkovo 8 nastaviteľných časových programov (ON-ZAP/OFF-VYP).
2. Možnosť manuálneho alebo automatického ovládania (ON/AUTO/OFF).
3. Možnosť zmeny 12/24-hodinového cyklu pomocou prepínača.
4. Ďalšou funkciou je nastavenie letného času.
5. Okrem toho je k dispozícii 16 kombinácií dní alebo blokov dní v rámci týždňa:

Po (MO)	Po, Ut, St, Št, Pi
Ut (TU)	So, Ne
St (WE)	Po, Ut, St, Št, Pi, So
Št (TH)	Po, St, Pi
Pi (FR)	Ut, Št, So
So (SA)	Po, Ut, St
Ne (SU)	Št, Pi, So
Po, Ut, St, Št, Pi, So, Ne	Po, St, Pi, So

Inštalácia

1. ZSD-16 pripojte do sieťovej zásuvky 230 VAC.
2. Nechajte nabíjať asi 12 hodín.
3. Po nabití vymažte všetky uložené informácie stlačením tlačidla MASTER CLEAR, použite ostrý predmet ako ceruzku alebo pero.
4. Zásuvka ZSD-16 je teraz pripravená na nové nastavenie a používanie.

Nastavenie presného času

1. Stlačte a podržte tlačidlo CLOCK, súčasne opakovaným stláčaním tlačidla WEEK nastavte aktuálny čas. Rovnakým spôsobom, pomocou tlačidiel HOUR alebo MINUTE, nastavte hodiny a minúty presného času. Nastavenie správnej hodnoty sa urýchli pridržením tlačidiel WEEK, HOUR alebo MINUTE.
2. Čas je nastavený po uvoľnení oboch tlačidiel.
3. Na vymazanie nesprávne nastaveného údaj zopakujte bod 1.

Nastavenie programov

1. Stlačte a uvoľnite tlačidlo TIMER. Nastavte spustenie prvého časového programu 1_ON (ZAP).
2. Na výber dňa alebo bloku dní stlačte tlačidlo WEEK. Čas 1_ON nastavte tlačidlami HOUR a MINUTE.
3. Opäť stlačte tlačidlo TIMER a nastavte ukončenie prvého časového programu 1_OFF (VYP) rovnakým spôsobom ako 1_ON.
4. Opakovaným stláčaním tlačidla TIMER možno nastaviť 8 časových programov.

Digitálna spínacia zásuvka ZSD-16

Digitálna spínacia zásuvka slúži na časové spínanie domácich spotrebičov. Ak potrebujete zapnúť alebo vypnúť spotrebič v určitom časovom intervale, stačí naprogramovať digitálnu spínaciu zásuvku podľa nižšie uvedených pokynov a pripojiť do nej príslušný spotrebič.

Upozornenie

Ak je nefunkčný displej, ZSD-16 zapojte do sieťovej zásuvky 230 VAC a nechajte nabíjať. Displej sa rozsvieti asi o 2 hodiny a spínacia zásuvka je pripravená na použitie. **Ak sa ani potom nerozsvieti displej, stlačte tlačidlo MASTER CLEAR.** S cieľom plného nabitia nechajte zásuvku nabíjať asi 12 hodín.

Úvod

1. ZSD-16 má celkovo 8 nastaviteľných časových programov (ON-ZAP/OFF-VYP).
2. Možnosť manuálneho alebo automatického ovládania (ON/AUTO/OFF).
3. Možnosť zmeny 12/24-hodinového cyklu pomocou prepínača.
4. Ďalšou funkciou je nastavenie letného času.
5. Okrem toho je k dispozícii 16 kombinácií dní alebo blokov dní v rámci týždňa:

Po (MO)	Po, Ut, St, Št, Pi
Ut (TU)	So, Ne
St (WE)	Po, Ut, St, Št, Pi, So
Št (TH)	Po, St, Pi
Pi (FR)	Ut, Št, So
So (SA)	Po, Ut, St
Ne (SU)	Št, Pi, So
Po, Ut, St, Št, Pi, So, Ne	Po, St, Pi, So

Inštalácia

1. ZSD-16 pripojte do sieťovej zásuvky 230 VAC.
2. Nechajte nabíjať asi 12 hodín.
3. Po nabití vymažte všetky uložené informácie stlačením tlačidla MASTER CLEAR, použite ostrý predmet ako ceruzku alebo pero.
4. Zásuvka ZSD-16 je teraz pripravená na nové nastavenie a používanie.

Nastavenie presného času

1. Stlačte a podržte tlačidlo CLOCK, súčasne opakovaným stláčaním tlačidla WEEK nastavte aktuálny čas. Rovnakým spôsobom, pomocou tlačidiel HOUR alebo MINUTE, nastavte hodiny a minúty presného času. Nastavenie správnej hodnoty sa urýchli pridržením tlačidiel WEEK, HOUR alebo MINUTE.
2. Čas je nastavený po uvoľnení oboch tlačidiel.
3. Na vymazanie nesprávne nastaveného údaj zopakujte bod 1.

Nastavenie programov

1. Stlačte a uvoľnite tlačidlo TIMER. Nastavte spustenie prvého časového programu 1_ON (ZAP).
2. Na výber dňa alebo bloku dní stlačte tlačidlo WEEK. Čas 1_ON nastavte tlačidlami HOUR a MINUTE.
3. Opäť stlačte tlačidlo TIMER a nastavte ukončenie prvého časového programu 1_OFF (VYP) rovnakým spôsobom ako 1_ON.
4. Opakovaným stláčaním tlačidla TIMER možno nastaviť 8 časových programov.

Napríklad: TIMER ON (zásuvka ZAP) o 18:15 a TIMER OFF (zásuvka VYP) o 22:15 každý deň:

- stlačte TIMER, na displeji sa objaví..... "1_ON"
- stlačte WEEK (deň) "MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU"
- HOUR (hodiny) 18:00 alebo 6:00PM
- MINUTE (minúty) 18:15 alebo 6:15PM
- TIMER..... "1_OFF"
- opakujte body c) až d) a nastavte 22:15 alebo 10:15PM

Počas nastavovania programu sa tlačidlom CLOCK možno kedykoľvek vrátiť do bežného režimu.

TIP: Po vyskúšaní nastavených programov zabezpečte, aby nedochádzalo ku zdvojenému nastaveniu, najmä ak používate nastavenie v blokoch.

Nastavenie funkcie ON/AUTO/OFF

- Stlačte tlačidlo ON/AUTO/OFF a vyberte si z troch režimov.
- MANUAL-ON: zásuvka je trvale zapnutá.
MANUAL-OFF: zásuvka je trvale vypnutá.
AUTO: zásuvka pracuje podľa nastavených programov.
- Po prepnutí z režimu MANUAL na AUTO sa zásuvka ZSD-16 bude riadiť nastaveniami z režimu MANUAL (zapnuté alebo vypnuté), a to až do ďalšieho preprogramovania.

12/24-hodinový režim

Stlačte súčasne tlačidlá CLOCK a TIMER a vyberte si medzi 12 a 24-hodinovým režimom.

Letný čas

- Stlačte súčasne tlačidlá CLOCK a ON/AUTO/OFF, na displeji sa zobrazí nápis "SUMMER".
- Čas bude ukazovať o hodinu viac.
- Opakovaným stlačením uvedených tlačidiel sa čas vráti do pôvodného stavu.

Opravné tlačidlo

Tlačidlom RES/RCL vymažete práve nastavenú hodnotu, nie však celú pamäť.

Tlačidlo RANDOM

Tlačidlo je funkčné v režime AUTO, na displeji sa zobrazí "RANDOM". Po aktivovaní tejto funkcie dochádza k náhodnému zapínaniu pripojeného spotrebiča v čase od 18:00 do 6:00, ostatné nastavené programy spínania sú vyradené z činnosti. Tento režim slúži na imitáciu prítomnosti osôb v miestnosti.

Špecifikácia

Napätie	230 V ~ 50 Hz
Max. zaťaženie	16 A, 3500 W
Min. nast. čas	1 min
Prac. teplota	-10 až +50 °C
Rozptyl	± 1 min za mesiac
Kapacita batérie	NiCd 1,2 V >100 hodín



Upozornenie! Prístroj nepoužívajte na zásuvky, ktorých zaistenie je vyššie ako 16 A. Možnosť spínania indukčných zaťažení max. 2 A. Vždy skontrolujte zástrčku spotrebiča, či je úplne zasunutá do výstupu ZSD-16. Ak treba ZSD-16 očistiť, prístroj vypnite a očistite suchou handričkou.

Zapojené elektrické spotrebiče nenechávajte bez dozoru.

ZSD-16 CHRÁŇTE PRED VODOU, NA ČISTENIE NEPOUŽÍVAJTE ROZPÚŠŤADLÁ!!

Distribútor pre SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1, 821 05 Bratislava
Tel.: +421 2 207 44545 (8-12 h)
elektrobock@elektrobock.sk
Tech. podpora v ČR:
Tel.: +420 725 027 685 (7-14 h)

Napríklad: TIMER ON (zásuvka ZAP) o 18:15 a TIMER OFF (zásuvka VYP) o 22:15 každý deň:

- stlačte TIMER, na displeji sa objaví "1_ON"
- stlačte WEEK (deň) "MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU"
- HOUR (hodiny) 18:00 alebo 6:00PM
- MINUTE (minúty) 18:15 alebo 6:15PM
- TIMER "1_OFF"
- opakujte body c) až d) a nastavte 22:15 alebo 10:15PM

Počas nastavovania programu sa tlačidlom CLOCK možno kedykoľvek vrátiť do bežného režimu.

TIP: Po vyskúšaní nastavených programov zabezpečte, aby nedochádzalo ku zdvojenému nastaveniu, najmä ak používate nastavenie v blokoch.

Nastavenie funkcie ON/AUTO/OFF

- Stlačte tlačidlo ON/AUTO/OFF a vyberte si z troch režimov.
- MANUAL-ON: zásuvka je trvale zapnutá.
MANUAL-OFF: zásuvka je trvale vypnutá.
AUTO: zásuvka pracuje podľa nastavených programov.
- Po prepnutí z režimu MANUAL na AUTO sa zásuvka ZSD-16 bude riadiť nastaveniami z režimu MANUAL (zapnuté alebo vypnuté), a to až do ďalšieho preprogramovania.

12/24-hodinový režim

Stlačte súčasne tlačidlá CLOCK a TIMER a vyberte si medzi 12 a 24-hodinovým režimom.

Letný čas

- Stlačte súčasne tlačidlá CLOCK a ON/AUTO/OFF, na displeji sa zobrazí nápis "SUMMER".
- Čas bude ukazovať o hodinu viac.
- Opakovaným stlačením uvedených tlačidiel sa čas vráti do pôvodného stavu.

Opravné tlačidlo

Tlačidlom RES/RCL vymažete práve nastavenú hodnotu, nie však celú pamäť.

Tlačidlo RANDOM

Tlačidlo je funkčné v režime AUTO, na displeji sa zobrazí "RANDOM". Po aktivovaní tejto funkcie dochádza k náhodnému zapínaniu pripojeného spotrebiča v čase od 18:00 do 6:00, ostatné nastavené programy spínania sú vyradené z činnosti. Tento režim slúži na imitáciu prítomnosti osôb v miestnosti.

Špecifikácia

Napätie	230 V ~ 50 Hz
Max. zaťaženie	16 A, 3500 W
Min. nast. čas	1 min
Prac. teplota	-10 až +50 °C
Rozptyl	± 1 min za mesiac
Kapacita batérie	NiCd 1,2 V >100 hodín



Upozornenie! Prístroj nepoužívajte na zásuvky, ktorých zaistenie je vyššie ako 16 A. Možnosť spínania indukčných zaťažení max. 2 A. Vždy skontrolujte zástrčku spotrebiča, či je úplne zasunutá do výstupu ZSD-16. Ak treba ZSD-16 očistiť, prístroj vypnite a očistite suchou handričkou.

Zapojené elektrické spotrebiče nenechávajte bez dozoru.

ZSD-16 CHRÁŇTE PRED VODOU, NA ČISTENIE NEPOUŽÍVAJTE ROZPÚŠŤADLÁ!!

Distribútor pre SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1, 821 05 Bratislava
Tel.: +421 2 207 44545 (8-12 h)
elektrobock@elektrobock.sk
Tech. podpora v ČR:
Tel.: +420 725 027 685 (7-14 h)